







**Návrat do základního displeje**  
Zmáčkněte a držte rolovač minimálně 3 sekundy, pak pusťte rolovač a systém se vrátí do základního displeje.

### Návrat do menu SETUP LIST

Rolovačem vyberte v pravém horním rohu LIST, zmáčkněte rolovač a vrátíte se do SETUP LIST.

### Menu Adjust List

Adjust list obsahuje programové možnosti, které jsou obvykle použity pro nastavení letových vlastností. Tyto funkce obsahují dvojí vychýlky, expo, mix..... Adjust list je jednoduše přístupný z hlavního displeje stiskem rolovače nebo přes SETUP LIST.



### Vstup do funkce pojmenování modelu

Zmáčkněte a držte rolovač a zapněte vysílač. Až se SETUP LIST objeví na displeji, pusťte rolovač.

Jinak SETUP LIST může být zpřístupněn ze základního displeje mačkáním rolovače pro vstup do ADJUST LIST pak posunem přes ADJUST LIST rolovačem označte SETUP LIST, zmáčkněte rolovač a MODEL TYPE se objeví v dolní části displeje.



Rolovačem vyberte MODEL NAME, pak zmáčkněte rolovač a vstupte do funkce MODEL NAME.



### Nastavení jména modelu

Rolovačem se posuňte na řádek pod MODEL # (#číslo modelu) pak stiskněte rolovač.



Posunem rolovače vyberte požadované místo, ke kterému přiřadíte písmeno nebo číslo, pak stiskněte rolovač pro vstup do výběru znaku. Posunujte se rolovačem mezi písmeny a čísly a pokud stojíte na požadovaném znaku stiskněte rolovač a znak se objeví na požadovaném místě. Opakuje tento postup dokud není zadáno jméno modelu.

### Návrat na základní displej

Zmáčkněte a držte rolovač minimálně 3 sekundy, pak pusťte rolovač a systém se vrátí do základního displeje.

### Návrat do menu SETUP LIST

Rolovačem vyberte v pravém horním rohu LIST, zmáčkněte rolovač a vrátíte se do SETUP LIST.

### Monitor

Monitor servu slouží jako užitečný nástroj při programování vašeho rádia. Na displeji se zobrazí pohyb a směr serva v závislosti na pohybu knipů a ovladačů.

### Vstup do SERVO monitoru

Zmáčkněte rolovač a zapněte vysílač. Až se SETUP LIST objeví na displeji, pusťte rolovač.

Jinak SETUP LIST může být zpřístupněn ze základního displeje mačkáním rolovače pro vstup do ADJUST LIST pak posunem přes ADJUST LIST rolovačem označte SETUP LIST, zmáčkněte rolovač.