



Posunem rolovače označíte THRO CUT. Pro vstup do této funkce stiskněte rolovač.



Nastavení vypnutí motoru

Posunem rolovače označíte INH a siskem rolovače INH vyberte. Nyní posunem rolovače vyberte ACT (aktivace) nebo INH (vypnutí) funkce.



Návrat do základního displeje.

Značkněte a držte rolovač minimálně 3 sekundy, pak pusťte rolovač a systém se vrátí do základního displeje.

Návrat do SETUP LIST

Rolovačem vyberte v pravém horním rohu LIST, značkněte rolovač a vrátíte se do SETUP LIST.

Přizpůsobení dvojitých výchylek D/R COMBI

Pro přepnutí dvojitých výchylek současně se zadanou exponenciálníou můžete zvolit jeden ze čtyř přepínačů.

Vstup do funkce Dual Rate Combi

Pro vstup do Dual Rate Combi rolovačem vyberte D/R Combi, stiskněte rolovač pro výběr a vstupte do funkce D/R Combi.



Posunem rolovače označíte INH a značkněte rolovač. Nyní rolovačem vyberte AILE, ELEV, RUDD nebo GEAR.

Časovač směrem nahoru - Up-Timer:

Běžné stopky přičítající čas a zobrazující minuty a sekundy až do hodnoty 59 minut a 59 sekund. Pokud je vybrána funkce DOWN-TIMER nebo UP-TIMER, timer se zobrazí na základním displeji. Následující tlačítka lze použít pro ovládání časovače.

Tlačítko Učitel / žák - může být naprogramováno pro zastavení, spuštění a reset stopek.

Tlačítko vypnutí motoru - může být naprogramováno pro zastavení, spuštění a reset stopek.

Poznámka: Pro resetování časovače značkněte a podržte zvolené tlačítko po dobu delší než 3s.

Výběr funkce TIMER

Značkněte rolovač a zapněte vysilač. Až se SETUP LIST objeví na displeji pusťte rolovač.

Jinak SETUP LIST může být zpřístupněn ze základního displeje mačknáním rolovače pro vstup do ADJUST LIST pak posunem přes ADJUST LIST rolovačem označíte SETUP LIST, značkněte rolovač.



Posunem rolovače vyberte TIMER a vstupte do funkce TIMER.



Nastavení funkce TIMER

Posunem rolovače vyberte funkci časovače, kterou chcete měnit.

UP/DOWN - výběr funkce počítání nahoru / odpočítávání TIME - čas v minutách nebo sekundách.

Výběr tlačítka - tlačítko Učitel / žák nebo Vypnutí motoru

Označíte požadovanou funkci a siskem rolovače vstupte do funkce. Posunem rolovače změňte volbu nebo hodnotu.

Návrat do základního displeje

Značkněte a držte rolovač minimálně 3 sekundy, pak pusťte rolovač a systém se vrátí do základního displeje.

Návrat do menu SETUP LIST

Rolovačem vyberte v pravém horním rohu LIST, značkněte rolovač a vrátíte se do SETUP LIST.

Kontrola dosahu

Pokud aktivujete funkci RANGE CHECK použijte pro kontrolu dosahu tlačítko Učitel - žák ke snížení výstupního výkonu.

Vstup do funkce kontroly dosahu

Značkněte a držte rolovač a zapněte vysilač. Až se SETUP LIST objeví na displeji pusťte rolovač.

Jinak SETUP LIST může být zpřístupněn ze základního displeje mačknáním rolovače pro vstup do ADJUST LIST pak posunem přes ADJUST LIST rolovačem označíte SETUP LIST, značkněte rolovač.

