



Posunem rolovače označíte REVERSE pak pro vstup do funkce stiskněte rolovač.



Posunem rolovače označíte požadovaný kanál, stiskem rolovače kanál vyberete.



U požadovaného kanálu rolovačem vyberete (N=Normal, R=Reverse).

- THRO: Plyn
 - AILE: Křídélka
 - ELEV: Výškovka
 - RUDD: Směrovka
 - GYRO: Gyro
 - PITC: Kolektiv
- Pokud máte zvolený přepínač reversu serv, stiskem rolovače opustíte kanál.

Návrat k základnímu displeji

Zmáčknete a držte rolovač minimálně 3 sekundy, pak pusíte rolovač a systém se vrátí do základního displeje.

Návrat do menu SETUP LIST

Rolovačem vyberete v pravém horním rohu LIST, zmáčknete rolovač a vrátíte se do SETUP LIST.

Mechanika cykliky a její typy

- DX6i nabízí 2 druhy mechaniky cykliky.
 - Jedno servo: 90° (standardní mechanický mix)
 - Tři serva: CCPM 120°
- Vyberete mechaniku podle vašeho vrtulníku.

Vyběr mechaniky cykliky

Zmáčknete rolovač a zapnete vysilač. Až se SETUP LIST objeví na displeji pusíte rolovač.

Jinak SETUP LIST může být zpřístupněn ze základního displeje mačkáním rolovače pro vstup do ADJUST LIST pak posunem přes ADJUST LIST rolovačem označíte SETUP LIST, zmáčknete rolovač.



Posunem rolovače vyberete POWER SETTING a stisknete rolovač. Nyní posunem rolovače vyberete A-EU 328 pro většinu evropských zemí (v závislosti na platné legislativě) a B-US 247 pro USA a mimoevropské země.



Návrat do základního displeje

Zmáčknete a držte rolovač minimálně 3 sekundy, pak pusíte rolovač a systém se vrátí do základního displeje.

Návrat do menu SETUP LIST

Rolovačem vyberete v pravém horním rohu LIST, zmáčknete rolovač a vrátíte se do menu SETUP LIST.

Kontrast

Funkce CONTRAST dovolí nastavení kontrastu displeje.

Vstup do funkce CONTRAST

Zmáčknete a držte rolovač a zapnete vysilač. Až se SETUP LIST objeví na displeji pusíte rolovač.

Jinak SETUP LIST může být zpřístupněn ze základního displeje mačkáním rolovače pro vstup do ADJUST LIST pak posunem přes ADJUST LIST rolovačem označíte SETUP LIST, zmáčknete rolovač.



Posunem rolovače vyberete CONTRAST, stisknete rolovač a vstoupíte do této funkce.



Kontrast displeje můžete nastavit v rozmezí 0-100%.



Posunem rolovače nastavíte požadovaný kontrast 0-100%.

Návrat do základního displeje

Zmáčknete a držte rolovač minimálně 3 sekundy, pak pusíte rolovač a systém se vrátí do základního displeje.

Návrat do menu SETUP LIST

Rolovačem vyberete v pravém horním rohu LIST, zmáčknete rolovač a vrátíte se do SETUP LIST.