

### Jméno modelu

Funkce Model Name umožňuje pojmenovat paměť modelu pro Vaši snadnější orientaci při výběru správného modelu z paměti. Jméno modelu je zobrazeno na displeji při výběru paměti. Pro pojmenování je možné zvolit text s délkou až 8 znaků obsahujících písmena a číslice.

### Vstup do funkce pojmenování modelu

Zmákněte a držte rolovač a zapněte vysílač. Až se SETUP LIST objeví na displeji pusťte rolovač.

Jinak SETUP LIST může být zpřístupněn ze základního displeje mačkáním rolovače pro vstup do ADJUST LIST pak posunem přes ADJUST LIST rolovačem označte SETUP LIST, zmákněte rolovač a MODEL TYPE se objeví v dolní části displeje.



Rolovačem vyberte MODEL NAME, pak zmákněte rolovač a vstupte do funkce MODEL NAME.



### Nastavení jména modelu

Rolovačem se posuňte na řádek pod MODEL # (#číslo modelu) pak stiskněte rolovač.



Posunem rolovače vyberte požadované místo, ke kterému přiřadíte písmeno nebo číslo, pak stiskněte rolovač pro vstup do výběru znaků. Posunujte se rolovačem mezi písmeny a čísly a pokud stojíte na požadovaném znaku stiskněte rolovač a znak se objeví na požadovaném místě. Opakuje tento postup dokud není zadáno jméno modelu.

### Návrat na základní displej

Zmákněte a držte rolovač minimálně 3 sekundy, pak pusťte rolovač a systém se vrátí do základního displeje.

### Návrat do menu SETUP LIST

Rolovačem vyberte v pravém horním rohu LIST, zmákněte rolovač a vrátíte se do SETUP LIST.



### Vstup do funkce RESET

Posunem rolovače vyberte RESET a stiskem rolovače vstupte do této funkce.

### Displej - RESET

Posuňte se rolovačem na souhlas YES a stiskněte rolovač pokud jste si jisti, že chcete paměť modelu vrátit do továrního nastavení. Poté ještě potvrďte resetování po zobrazení SURE.



### Návrat do základního displeje

Zmákněte a držte rolovač minimálně 3 sekundy, pak pusťte rolovač a systém se vrátí do základního displeje.

### Návrat do menu SETUP LIST

Rolovačem vyberte v pravém horním rohu LIST, zmákněte rolovač a vrátíte se do SETUP LIST.

### Menu Adjust List

Adjust list obsahuje programové možnosti, které jsou obvykle použity pro nastavení letových vlastností. Tyto funkce obsahují dvoji vychytky, expo, mix... Menu Adjust list je jednoduše přístupné z hlavního displeje stiskem rolovače nebo přes SETUP LIST.