

## MODEL SELECT List

**MODEL**  
**LISTING**

Model Select

MIX 1	List
THRO> THRO ACT RATE D 0% UP INH SW ON TRIM INH	Mix 1

MIX 2	List
THRO> THRO ACT RATE D 0% UP INH SW ON TRIM INH	Mix 2

D/R&EXPO	List
RATE I 100% INH% ELEU 1 100% INH% RUDD 1 100% INH%	D/R&Expo

Dual Rate and Exponential

TRAVEL ADJ	List
THRO+100% RILE+100% ELEU+100% RUDD+100% GEAR+100% FLAP+100%	Travel Adj

DIFFERENTIAL	List
DUAL AILE RATE 0%	Differential

Travel Adjust

SETUP LIST	Naří
MODEL TYPE	SetupList

SUB TRIM	List
THRO 0 AILE 0 ELEU 0 RUDD 0 GEAR 0 FLAP 0	Sub Trim

FLAPS	List
NORM+ FLAP ELEU 0 LAND 0 Flaps	Flaps

Menu ADJUST LIST obsahuje programové funkce, které jsou nejčastěji používány pro výběr nebo nastavení modelu.

## Vstup do menu ADJUST LIST

Vždy měte zapnutý vysílač a displej v základní pozici. Stisknutím a následným přištěním rolovače vstoupíte do menu ADJUST LIST.



## Výstup z menu SETUP LIST

Zmačkněte a držte rolovač minimálně 3 sekundy, pak pustte rolovač a systém se vrátí do funkce zobrazení základního displeje.  
Jinak rolovačem vyberte MAIN. Síškem rolovače se vrátíte do funkce zobrazení základního displeje.



## Návrat k základnímu displeji

Zmačkněte a držte rolovač minimálně 3 sekundy, pak pustte rolovač a systém se vrátí do základního displeje.

## Výstup z menu MODEL TYPE

Zmačkněte a držte rolovač minimálně 3 sekundy, pak pustte rolovač a systém se vrátí do základního displeje.  
Jinak je taky možné, že po posuvání rolovače označte MAIN v horném pravém rohu displeje a po zmačknutí rolovače se systém vrátí do zobrazení základního displeje.

Vypnutím vysílače a poté opětovným zapnutím se vrátíte zpět k základnímu zobrazení displeje.

## Výběr typu modelu

Vysílač DX6i je vybaven dvěma sadami programů – pro letadla a pro vrtulníky. Do paměti můžete uložit data až 10 modelů.

## Vstup do funkce MODEL TYPE

Zmačkněte a držte rolovač a zapněte vysílač. Až se SETUP LIST objeví na displeji, pustte rolovač.  
Jinak SETUP LIST bude zpřístupněn ze základního displeje mäckáním rolovače pro vstup do ADJUST LIST, pak posunem přes ADJUST LIST rolovačem označte SETUP LIST, zmačkněte rolovač a MODEL TYPE se objeví v dolní části displeje.

Zmačkněte a držte rolovač a zapněte vysílač. Až se SETUP LIST objeví na displeji, pustte rolovač.

Jinak SETUP LIST bude zpřístupněn ze základního displeje mäckáním rolovače pro vstup do ADJUST LIST, pak posunem přes ADJUST LIST rolovačem označte SETUP LIST, zmačkněte rolovač a MODEL TYPE se objeví v dolní části displeje.

## SETUP LIST

MODEL TYPE

Posunem rolovače vyberte MODEL TYPE, pak stiskněte rolovač a vstoupíte do funkce MODEL TYPE.

## MODEL TYPE

1

Poznámka: Pouze v základním režimu je možné změnit typ modelu. V režimu ROBO je možné změnit pouze typ modelu, který je aktuálně využíván.



## Výběr typu modelu

Pousem rolovače vyberte typ modelu ACRO (letadlo) nebo HELI (vrtulník), pro uložení do paměti stiskněte rolovač.  
Poznámka: Pokud dojde k výměně modelu všechna data z předchozího modelu budou vymazána a nový model bude seřazen s továrním nastavením.



## Návrat do menu SETUP LIST

Rolovalcem vyberte v pravém horním rohu LIST, zmačkněte rolovač a vrátíte se do menu SETUP LIST.