

Sub trimy

Funkce umožňuje elektronicky nastavit neutrální polohu serv v všech kanálech. Hodnota Sub-trimů lze nastavit pro všech 6 kanálů a hodnota může být zvolena v rozsahu -100% až +100% (řečeno jinak +/-30°)

Důležité upozornění: Nepoužívejte příliš velké hodnoty sub-trimů. Při vychýlce serva se můžete dostat mimo rozsah pohybu serva.

Máte k dispozici kanály:

- THRO: Plyn
- AILE: Křídélka
- ELEV: Výškovka
- RUDD: Smerovka
- GEAR: Podvozek
- FLAP: Klapy

Sub-Trimy

Funkce Sub-Trim umožňuje elektronicky nastavit novou neutrální polohu každého serva. Funkce Sub-Trim je dostupná pro všech 6 kanálů s rozsahem hodnot +/- 100% (neboli +/- 30°).

Upozornění: Nepoužívejte příliš velké hodnoty sub trimů. Hrozí možnost dojezdu na fyzický doraz serva, jeho přetížení a možné zničení. V případě nutnosti velké změny proveďte změnu délky táhla, či pootočení páky serva.

- THRO: Plyn
- AILE: Křídélka
- ELEV: Výškovka
- RUDD: Smerovka
- GEAR: Podvozek
- FLAP: Klapy

Vstup do funkce Sub-Trim

Vždy mějte zapnutý vysilač a displej v základní pozici. Stisknutím a následným puštěním rolovače vstoupíte do ADJUST LIST.



Posunem rolovače vyberte SUB TRIM.



Pro vstup do funkce SUB TRIM stiskněte rolovač.



Posunem rolovače vyberte kanál, jehož hodnotu chcete změnit.
Pro úpravu hodnoty stiskněte rolovač.

Po výběru požadované hodnoty stiskněte rolovač.

Návrat do základního displeje

Zmáčkněte a držte rolovač minimálně 3 sekundy, pak pusťte rolovač a systém se vrátí do základního displeje.

Návrat do menu ADJUST LIST

Posunem rolovače vyberte LIST a stiskněte rolovač.