

## Programovaní zabudované funkce trimu

Posunem rolovače vyberte TRIM.



Siskem rolovače vstoupit do funkce TRIM.  
Posunem rolovače vyberte ACT (aktivní) nebo INH (neaktivní).  
Po vybraném požadované funkce stiskněte rolovač.

## Návrat do základního displeje

Zmáčkněte a dříze rolovač minimálně 3 sekundy, pak rolovač pustte a systém se vrátí do základního displeje.  
Posunem rolovače vyberte LIST a stiskněte rolovač.

## Návrat do menu ADJUST LIST

Posunem rolovače vyberte LIST a stiskněte rolovač.

### Diferenciace

Poznámka:

Diferenciace je dostupná pouze v případě, že jsou aktivovány křídla FLAPERON nebo ELEVON. Funkce diferenciace křídlek umožňuje precizní nastavení hodnot výkylek obou serv a to v obojí směrech. Funkce je určena k tomu, aby redukovala stáčení modelu ve výkutech. Jako nutná podmínka je aktivace křídla s flaperony, či levony a instalace samostatného serva pro každé křídlo. Hodnota diferenciace je v rozsahu 0% až +100%.

## Vstup do funkce Differential Aileron Mixing

Vždy mějte zapnutý vysílač a displej v základní pozici. Stisknutím a následným puštěním rolovače vstoupit do ADJUST LIST.



Posunem rolovače vyberte DIFFERENTIAL.



Posunem rolovače vyberte hodnotu DIFFERENTIAL.



Posunem rolovače vyberte hodnotu DIFFERENTIAL.

Posunem rolovače vyberte LIST a stiskněte rolovač.

## Ovládáním rolovače nastavte hodnotu sub trimu.

Pro uložení požadované hodnoty, stiskněte rolovač.

## Návrat do základního displeje

Zmáčkněte a dříze rolovač minimálně 3 sekundy, pak rolovač pustte a systém se vrátí do základního displeje.

## Návrat do menu Adjust List

Posunem rolovače vyberte LIST a stiskněte rolovač.

### Klapky

Hlavní funkcí systému řízení klapek je nastavení polohy klapek a také výškovky při startu a přistání modelu. Tato dokonalejší funkce umožňuje nastavit polohu výškovky a klapek a aktivuje se spínačem Klapky/Gyro. K dispozici jsou dvě polohy klapek a výškovky. Normální konfigurace a Přístavací konfigurace.

## Vstup do funkce FLAPS

Zmáčkněte rolovač a zapněte vysílač. Až se SETUP LIST objeví na displeji pustte rolovač.



Posunem rolovače vyberte FLAPS, stiskněte rolovač pro vstup do této funkce.



Posunem rolovače vyberte klapky nebo výškovku, u kterých chcete měnit hodnotu nastavení a zmáčknutím vstupu do funkce. Otáčením rolovače změňte hodnotu nastavení.

## Návrat do základního displeje

Zmáčkněte a dříze rolovač minimálně 3 sekundy, pak rolovač pustte a systém se vrátí do základního displeje.

## Návrat do menu Adjust List

Posunem rolovače vyberte LIST a stiskněte rolovač.

## Vstup do funkce LIST

Posunem rolovače vyberte LIST a stiskněte rolovač.

### Posunem rolovače vyberte LIST.



Posunem rolovače vyberte LIST a stiskněte rolovač.



Posunem rolovače vyberte LIST a stiskněte rolovač.

Posunem rolovače vyberte LIST a stiskněte rolovač.

Posunem rolovače vyberte LIST a stiskněte rolovač.