

Detailní popis funkce - vrtulník

Popis ovládacích prvků vysílače v režimu vrtulník



Funkce Throttle ALT
 Funkce Throttle ALT aktivuje tím plynu pouze v případě, že je knipul plynu v pozici pod hodnotou 50%. Trim je určen pro nastavení volnoběžných otáček motoru. Trim není aktivní v případě, že je pozice knipulu nad polovinou dráhy.

Alarm vybitých baterií
 Pokud napětí baterie klesne pod hodnotu 4,3V alarm začne vydávat zvukový tón a displej začne blikat.

Varování při Throttle Hold / Stunt Mode
 Pokud Vaš vysílač DX6i je přepnut ve vrtulníkovém módu, tak se objeví toto varování jako prevence před okamžitým startem (naprogramovaná poloha plynu není nulová) při zapnutí modelu. Pokud je tedy přepnut přepínač throttle hold, dojde po zapnutí vysílače k obrazové a zvukové signalizaci potenciálního vzniku nebezpečné situace. Jakmile je přepínač přepnut do polohy vypnutí, tak se alarm vypne a zobrazení displeje se vrátí do normálního stavu.

Nastavení velikosti vychylyk serv

Funkce umožňuje precizní nastavení hodnoty koncového bodu vychylyky serv. Hodnoty je možné nastavit pro serva všech 6 kanálů a také pro obě strany vychylyky. Hodnotu je možné nastavit pro každou stranu v rozmezí 0 až +125% standardní vychylyky.

Kanály určené k programování jsou:

- THRO: Plyn
- AILE: Křídálek
- ELEV: Vysíkovka
- RUDD: Směrovka
- GEAR: Podvozek
- FLAP: Klapy

Vstup do funkce Travel Adjust
 Vždy mějte zapnutý vysílač a displej v základním režimu. Stisknutím a následným puštěním rolovače vstoupíte do ADJUST LIST.



Posunem rolovače vyberte TRAVEL ADJ.



Pro vstup do funkce TRAVEL ADJ stiskněte rolovač.



Přepněte odpovídající přepínač do požadované polohy, kde chcete změnit koncové vychylyky serva.

Posunem rolovače vyberte kanál, jehož hodnotu chcete změnit.

Stiskněte rolovač pro úpravu hodnoty vychylyky.

Posunem rolovače změňte hodnotu vychylyky. Pro uložení nastavené hodnoty vychylyky stiskněte rolovač.

Návrat do základního displeje

Zmáčknete a držíte rolovač minimálně 3 sekundy, pak rolovač pustíte a systém se vrátí do základního displeje.

Návrat do menu Adjust List

Posunem rolovače vyberte LIST a stiskněte rolovač.