

Opravy a modifikace

Výrobce ani dovozce neopřeňují odpovědnost za opravy nastavování nebo úpravy prováděné neautorizovanými osobami. Jakékoli úpravy, modifikace nebo neoprávněné opravy ruší záruku.

Servis

Záruční a pozáruční servis RC souprav Spektrum DSM provádí firma ASTRA, spol. s r.o.

Záruka

Záruční lhůta je 24 měsíců od data prodeje. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vadu.


Výrobce ani dovozce neopřeňují odpovědnost za opravy, nastavování nebo úpravy prováděné neautorizovanými osobami. Jakékoli úpravy, modifikace nebo neoprávněné opravy ruší záruku. Záruka se také nevztahuje na závady vzniklé špatnou nebo chybnou montáží, na závady způsobené použitím, které není v souladu s návodem k použití. Vážné měřítko na parnéti, že DSM systém obsahuje citlivé elektronické komponenty, vyvarujte se tak ukládání systému na místa s teplotou než -10°C , než 40°C , dále na místa s přímým slunečním svitem, do vlnitého prostředí, do míst se silnými vibracemi, nebo do prasnatých prostor.

Pokud máte dotazy k použití, informujte se u Vašeho prodejce, nebo u dovozce.

Výrobce a dovozce si vyhrazují právo změn bez předchozího upozornění.


Prohlášení o shodě:

Výrobce, firma Horizon Hobby, Inc., 4105 Fieldstone Road, Champaign IL 61822 USA tímto prohlašuje, že RC souprava DX6i DSM Spektrum je ve shodě se základními požadavky a s dalšími příslušnými ustanovení Nařízení vlády.



Nastavení délky kniplu

DX6i umožňuje nastavení délky kniplu. Pro nastavení délky páky, užívejte 2mm imbusový klíč k uvolnění střavného šroubu umístěného uvnitř konce páky. Uvolníte šroub. Pak totožnou částí, až nastavíte správnou délku. Když je požadovaná délka přizpůsobena vašim potřebám, utáhněte stavěcí šroub.



Pokrokové digitální trimy

DX6i používá pokrokové digitální trimy křídlek, výškovky, plunu a směrovky. Pokrokový digitální trim ADT (Advanced Digital Trim) je navržen tak, že automaticky uloží určitý trim vybraného modelu. Pokud je vybrán jiný model, před tím uložený trim se automaticky vrátí do předchozího nastavení. Nastavení trimu můžete sledovat na displeji vysílače. Délším podzéním trimu se zvýší rychlosť změny hodnoty trimu.